

东莞盛煌科实业有限公司

---产品用户须知与要求

一、适用机型

本文件适用于所有工业级喷墨打印头。

二、要求装机环境

1. **使用环境:** 请尽可能在灰尘较少的环境中使用。建议在独立空间使用，避免与雕刻机放置在一起。
2. **环境温度与湿度:** 温度为 +20~+30°C (68°F ~ 86°F)，湿度为 35%-65%。
3. **场地要求:** 打印机四周需留出至少 1.5 米的空间。

三、安装前准备

1. 电脑配置要求:

1. CPU: I7
2. 主板: B85 大板
3. 内存: 8G
4. 硬盘: >500G
5. 独显: 2G
6. 系统: WIN7X64

2. 电力要求:

1. 机器: 220V10A
2. 负压风机: 220V15A
3. 地线: 深入地下 1.5 米

四、吊机注意事项

在吊装机器时，绳子不要碰到横梁和小车机头的敏感部位。



五、定期维护

A. 每日保养

- 开机前后压墨，打印喷头状态图，确保状态图与前一天关机时的状态图一致。
- 使用 3-4 小时后再次打印状态图，保证喷头状态与开机时一致。
- 关机前压墨，打印状态图，确保与早晨开机时的状态图一致。
- 关机后，盖上遮光布，银白色面朝外。

B. 每周保养

- 清洁机器外部表面和平台。
- 清理废墨盒内的墨水。
- 清洁 X 导轨并上油（针车油或缝纫机油）。
- 每周更换一次过滤网，以防墨水飞溅影响打印效果。

C. 每月保养

- 检查 UV 灯制冷机的防冻液是否达到标准液位。
- 确认喷头恒温水箱水位是否达标，必要时更换加热箱防冻液。

六、墨水存储

1. 请将墨水存放在不受阳光直射且湿度不高的地方。
2. 避免墨瓶掉落或受到冲击。

七、根据需求进行维护

1. 定期清洁 LED UV 装置，去除附着的墨水或灰尘。
2. 使用浸有酒精的干净布清除工作台上的墨水。
3. 清除工作台吸附孔内的墨水，避免堵塞。
4. 清洁小车底部，注意不要损坏喷头。

请根据以上信息进行操作，确保设备的正常运行和维护。如有任何疑问，请联系东莞盛煌科实业有限公司获取更多帮助。保持设备的清洁和良好维护是确保打印质量和设备寿命的关键。